

SEIFE & WASSER FERNBEDIENUNG

Ermöglicht die Anpassung der Einstellungen für berührungslose Seifenspender und Armaturen von Benkiser.



Die Seife & Wasser Fernbedienung ermöglicht eine einfache Anpassung umfangreicher Installationen, die benutzerspezifische Einstellungen erfordern.

Alle Werkseinstellungen des Sensors werden bei einem Stromausfall oder Batteriewechsel beibehalten.

Um den Sensor mit der Fernbedienung einzustellen, die Fernbedienung in einem Abstand von 10-15 cm vor den Sensor halten.

ACHTUNG: Wenn Sie die Fernbedienung außerhalb des empfohlenen Bereichs halten, kann dies die Aktivierung beeinträchtigen.

Diese Funktionen und Einstellungen können angepasst werden:



SENSORREICHWEITE

Die Sensorreichweite bezieht sich auf die größte Entfernung ab der ein Objekt erfasst werden kann, um das System zu aktivieren. Nur falls nötig Aktivierungsbereich mittels Fernbedienung wie folgt einstellen: Die RANGE (REICHWEITE)-Taste drücken. Warten, bis ein kurz aufleuchtendes Licht in der Linse des Sensors erscheint. Anschließend (+) zur Anhebung bzw. (-) zur Senkung um jeweils eine Stufe drücken.



SELBSTJUSTIERUNGSMODUS AKTIVIEREN

Diese Taste funktioniert nur bei Produkten mit einem Selbstjustierungssensor.

Prüfen Sie, dass sich keine Fremdobjekte vor dem Sensor befinden. ADJ-Taste drücken. Nach kurzem Aufleuchten eines Lichts in der Sensorlinse, die Hand mit der Fernbedienung entfernen und den Sensorbereich verlassen. Der ideale Sensorbereich für einen bestimmten Einbauort wird automatisch eingestellt. Nach der Selbstjustierung wird das Magnetventil eine Sekunde geöffnet und wieder geschlossen, um anzuzeigen, dass der ideale Sensorbereich eingestellt wurde und das Produkt betriebsbereit ist.



SEIFENMENGENDOSIERUNG

Wählen Sie die gewünschte Seifenabgabemenge (ml) mit den Tasten 1-4 aus. Warten Sie auf das kurz aufleuchtende Licht in der Sensorlinse. Die genaue Dosierung hängt von der Viskosität der Seife ab.



SEIFENMENGE IM SCHAUMSEIFENSPENDER

Drücken Sie die Taste, um die Seifenmenge in der Schaumseife anzupassen. Warten Sie auf das kurz aufleuchtende Licht in der Sensorlinse. Anschließend (+) zur Anhebung bzw. (-) zur Senkung der Seifenmenge um jeweils eine Stufe drücken.



LUFTMENGE IM SCHAUMSEIFENSPENDER

Drücken Sie die Taste, um das Schaumlufthverhältnis anzupassen und die Schaumfähigkeit der Seife einzustellen. Warten Sie auf das kurz aufleuchtende Licht in der Sensorlinse. Anschließend (+) zur Anhebung bzw. (-) zur Senkung der Luftmenge um jeweils eine Stufe drücken.



NACHFÜLLTASTE

Aktiviert die Pumpe für eine Minute, um die Leitung des Seifenspenders mit Seife zu befüllen. Zum Abbrechen dieser Funktion, drücken Sie nochmals die Nachfüll-Taste.



FUNKTION ZUR VORÜBERGEHENDEN STILLLEGUNG

Diese Funktion eignet sich besonders zur Durchführung von Arbeiten vor dem Sensor, ohne das System zu aktivieren (zum Beispiel zur Reinigung). Bei einmaliger Betätigung dieser Taste bleibt die Armatur oder der Seifenspender 1 Minute lang deaktiviert. Um diese Funktion abzubrechen und den normalen Betrieb wieder aufzunehmen, die ON/OFF-Taste noch einmal drücken oder eine Minute warten.



RESET

Diese Funktion setzt alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurück. Wenn Ihr Produkt einen Selbstjustierungssensor beinhaltet, setzt die RESET-Taste alle Einstellungen außer der Sensorreichweite zurück. Um den Selbstjustierungsmodus zu aktivieren, die ADJ-Taste drücken. Um die Sensorreichweite zu ändern, die RANGE-Taste drücken. Falls nötig, die RESET-Taste gedrückt halten und die (+) -Taste gleichzeitig einmal drücken.